



**ARRICCIACAPELLI
A DOPPIA SPIRALE**

IT

MANUALE UTENTE


**DUAL SPIRAL HAIR
CURLER**

GB

USER MANUAL



ATTENZIONE!



Vi ringraziamo per la fiducia accordata avendo scelto un nostro prodotto



**Il contenuto di questo manuale riguarda l'uso e la manutenzione di questo apparato:
Vi preghiamo di conservarlo per poterlo consultare in seguito.**

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Leggere attentamente il manuale prima di utilizzare il prodotto. In caso di problematiche la cui risoluzione non è in questo manuale, NON cercare di riparare l'apparecchio ma contattare un centro di assistenza tecnica qualificato. Per via del costante sviluppo di funzioni e design del prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche al prodotto senza preavviso.

Importato e distribuito da: **RICA TRADE S.R.L.**
Lungotevere dei Mellini, 44 Scala Valadier, 2/B - 00193, Roma (RM)
Fax: 06/9181063001
Fabbricato in China

ARRICCIACAPELLI A DOPPIA SPIRALE



CODICE: JF-260/1386803

 **GLAM.**

Prima di collegare alla presa elettrica, leggere attentamente le seguenti istruzioni per l'uso al fine di evitare danni all'apparecchio dovuti ad un uso scorretto dello stesso.

Prestare particolare attenzione alle norme di sicurezza.

NORME DI SICUREZZA:

- Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso e conservare il manuale.
- Assicurarsi di fornire il manuale di istruzioni in caso di prestito del prodotto a terzi.
- Un utilizzo e una manipolazione scorretta del prodotto può danneggiarlo e provocare lesioni all'utilizzatore.
- Il presente prodotto non si intende per usi commerciali e non può essere utilizzato in spazi aperti.
- Prima di collegarlo alla presa elettrica, assicurarsi che il voltaggio corrisponda alle specifiche tecniche indicate sull'etichetta del prodotto. 110-240V ~ 50Hz.
- Scollegare il prodotto dalla presa elettrica quando non è in uso e prima di pulirlo.
- Le componenti del prodotto si surriscaldano durante l'utilizzo. Afferrare soltanto dalla parte dell'impugnatura.
- Non immergere l'apparecchio o la spina in acqua o in altri liquidi per evitare scosse elettriche.
- L'uso di questo apparecchio non è consigliato a persone (compresi bambini) con ridotte capacità fisiche, mentali o inesperte a meno che ciò non avvenga sotto la supervisione o la guida di una persona responsabile della loro incolumità.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'utilizzo.
- Le parti superficiali dell'apparecchio raggiungono temperature elevate durante l'utilizzo.
- Non toccare le superfici calde. Servirsi soltanto dell'impugnatura o dei pulsanti.
- Dopo aver rimosso l'imballaggio, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.
- I materiali di imballaggio (buste di plastica, ecc.) devono essere tenute

fuori dalla portata dei bambini.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato rivolgersi all'azienda produttrice, ai centri di assistenza, al fornitore o ad altro personale qualificato. L'azienda produttrice non potrà essere ritenuta responsabile per danneggiamenti dovuti ad un utilizzo inadeguato, scorretto o imprudente del prodotto.

MISURE DI SICUREZZA

- Non lasciare il prodotto appeso tramite il cavo di alimentazione.
- Per interrompere l'alimentazione elettrica, rimuovere delicatamente la spina della presa senza tirare il cavo.
- Scollegare dalla presa elettrica quando l'apparecchio non è in uso o prima di procedere alla pulizia ordinaria.
- Nel caso di malfunzionamento o anomalie, se l'apparecchio è caduto a terra, se la spina, il cavo o altre componenti sono danneggiate, spegnere l'apparecchio e non cercare di ripararlo autonomamente.

UTILIZZO DELL'ARRICCIACAPELLI

ON= Modalità ACCESO

OFF= Modalità SPENTO

ISTRUZIONI PER ARRICCIARE I CAPELLI:

Per ottenere i migliori risultati, utilizzare su capelli puliti e asciutti, privi di gel, lacche o altri prodotti per capelli.

1 – Dividere i capelli in varie ciocche, in base al tipo di riccio che si vuole ottenere.

2 – Premere il tasto delle pinze per aprire il tubolare e avvolgere i capelli nella direzione del riccio desiderata. E' possibile ruotare il tubolare in entrambe le direzioni.

3 – Mantenere in posizione più a lungo in caso di capelli più lunghi, più spessi e difficili da arricciare.

4 – Continuare l'arricciatura per tutta la lunghezza dei capelli fino ad ottenere l'effetto desiderato.

6 – Si possono ottenere risultati diversi a seconda del tipo di capelli.

MANUTENZIONE:

Il prodotto è stato lubrificato in modo definitivo e non richiede ulteriore lubrificazione per una maggiore durata.

DURANTE L'UTILIZZO:

Districare il cavo di tanto in tanto per evitare che si attorcigli.

PULIZIA:

Scollegare dalla presa di corrente e far raffreddare. Non immergere in acqua o in altri liquidi. Pulire il prodotto con un panno umido e asciugarlo con un panno morbido.

DOPO L'UTILIZZO:

Scollegare dalla presa di corrente, farlo raffreddare e conservarlo in luogo adatto e asciutto. Non attorcigliare il cavo intorno all'impugnatura o intorno al tubolare ma tenerlo piegato senza tirarlo.



Non utilizzare in doccia o in vasca da bagno.

AVVERTENZE: Non utilizzare in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione 110-240V ~ 50Hz Potenza 45W

SMALTIMENTO INFORMAZIONE AGLI UTENTI

Informazione agli utenti: ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)". Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrotecnici ed elettronici. In alternativa alla gestione autonoma è possibile consegnare l'apparecchiatura che si desidera smaltire al rivenditore, al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Presso i rivenditori di prodotti elettronici con superficie di vendita di almeno 400 m² è inoltre possibile

consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti elettronici da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

GARANZIA

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza all' art. 130 del Decreto Legislativo 206/2005 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N° 199/44/CE. Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia e l'imballo originale. In caso di malfunzionamento del prodotto, rivolgersi direttamente al punto vendita nel quale è stato effettuato l'acquisto muniti di scontrino fiscale e richiedere la sostituzione del prodotto in garanzia. La garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzioni.

N.B.: La garanzia viene invalidata se l'apparecchio presenta malfunzionamenti causati da incuria o mancanza di adeguata pulizia. Eventuali danni causati dall'utilizzo di prodotti chimici e abrasivi non sono coperti da garanzia.

La garanzia non viene riconosciuta qualora l'apparecchio venga manomesso o sia danneggiato per incuria o imperizia da parte dell'utente, a causa di trasporto o a seguito di riparazioni effettuate da personale non autorizzato.



WARNING!



We thank you for the trust placed in us by purchasing a product branded



The contents of this manual are related to the use and maintenance of this equipment,
so please keep it for later consultation.

INSTRUCTION MANUAL

Please read carefully before use and keep for future reference. If a product malfunction occurs and its resolution is not indicated in this manual, DO NOT try to fix it on your own but please contact qualified technical assistance. Due to the constant development of product functions and designs, we reserve the right to make changes to the product without prior notice.

Importer and distributor: **RICA TRADE S.R.L.**
Lungotevere dei Mellini, 44 Scala Valadier, 2/B - 00193, Roma (RM)
Fax: 06/9181063001
Made in China

DUAL SPIRAL HAIR CURLER

Item no.: JF-260/1386803



 **GLAM.**

Before connecting your appliance, please read the following operating instructions carefully, in order to avoid damages owing to the inadequate use.

Please pay particular attention to the safety information.

SAFETY INFORMATION:

- Please read the operating instructions carefully before using the appliance for the first time and keep it in a safe place.
- If you give the appliance to the other person, you should also tell her these operating instructions.
- The incorrect use and manipulation can result in malfunctions of the appliance and injure the user.
- This appliance is neither fit for commercial use nor for use in open spaces.
- Before plugging it in, please make sure that the current and the electric supply comply with the identification plate's specifications. 110-240V ~ 50Hz.
- Please unplug the appliance when not in use and before cleaning.
- The components of the appliance get hot during its use. So the appliance should only be manipulated by the handle.
- Don't put the appliance or the plug in water or any other liquid. Existing danger of electric shock!
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Never leave the appliance unattended during its use.
- The temperature of the accessible surfaces can be high when the appliance is in use.
- Don't touch the hot surface. Only use the handle or the buttons.
After removing the packing, please check that the appliance is not damaged.
- The packing materials(plastic bags, etc.) should be kept out of reach of children, because they are a potential source of danger.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The manufacturer cannot accept responsibility for damages from an inadequate, incorrect or imprudent use of the appliance.

SAFETY MEASURES

- Don't leave the appliance hanging on the wire.
- To unplug the appliance, please gently remove the plug from the socket. Never do it by pulling the wire.
- Please unplug the appliance, as long as:
 - You don't use it
 - Before proceeding with an own maintenance cleaning.
- In the event of a breakdown, anomalies, if the appliance has fallen to the ground, the plug or other parts have damages, or the wire is damaged, please turn off the appliance and don't try to repair it on your own.

USE OF THE HAIR CURLER

ON=On position

OFF=Off position

INSTRUCTIONS FOR CURLING THE HAIR:

In order to achieve the best results, the hair must be clean and dry, free from dirt, hairsprays, creams,...

- 1 – Divide the hair into sections in a time, according to the style of curls you want.
- 2 – Press the button of the tweezers to open the tube and roll the hair in the direction that you want the curls, it is possible rolling in both directions.
- 3 – Keep the lock coiled for a little longer time for the longer, thicker and difficult-to-curl hairs.
- 4 – Continue for the whole long hair until you achieve the desired style.
- 5 – Remember to use the cold point for its use by both hands.
- 6 – Each type of hair can respond in different ways.

MAINTENANCE:

Your appliance is permanently lubricated and will not require additional lubrication to prolong its life.

DURING ITS USE :

Untangle the wire from time to time in order to avoid that it gets tangled up.

CLEANING:

Unplug the appliance and let it get cold. Don't allow it to come into contact with water or any other liquid. Clean the appliance with a damp cloth and use a smooth cloth to dry it.

AFTER THE USE:

Unplug the appliance and let it get cold, keep it in a proper and dry place. Neither coil the wire to the handle nor to the barrel of the hair curler, only keep the wire folded without being tightened.



:Do not use when shower or bathing.

WARNING : Do not use this appliance near bathtubs, showers, basin or other vessels containing water.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Supply 110-240V ~ 50Hz Power 45W

TREATMENT OF THE ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES AT THE END OF LIFE

Application in the countries of the European Union and other European countries which have selective collection systems. This symbol, adherent to the product or to its packing, indicate that this product shouldn't be thrown out together with the domestic wastes. It should be taken to a collection point suitable for the recycling of electrical and electronic equipments. When it is possible that this product be thrown away in the proper manner, you will help avoid the potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of the materials will help save the natural resources. For any supplementary information about the recycling of this product, please consult in your district, in your waste treatment center or with your distributor.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

DECLARATION OF CONFORMITY

1. identificazione unica

CODICI IDENTIFICATIVI: 1386803

ITEM NO:

2. Nome ed indirizzo dell' importatore :

IMPORTATORE:

RICA TRADE S.R.L. - Lungotevere dei Mellini 44, Scala Valadier 2/B - 00193 ROMA (RM)

IMPORTER:

3. Oggetto della dichiarazione

DESCRIZIONE PRODOTTI: DUAL SPIRAL HAIR CURLER

DESCRIPTION:

CODICI IDENTIFICATIVI:

JF-260/1386803

ITEM NUMBER / ID NUMBER:



4. L'oggetto della dichiarazione di cui al punto 3 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione

Direttiva EMC 2014/30/EU - Compatibilità elettromagnetica

Direttiva LVD 2014/35/EU - Direttiva bassa tensione

The object of this declaration (same as point 3) is comply with harmonized EU regulation

EMC Directive 2014/30/EU - Electromagnetic compatibility

LVD Directive 2014/35/EU - Low Voltage Directive

5. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate:

Harmonized EU regulation:

EMC:

EN55014-1:2017

EN IEC 61000-3-2:2019

EN61000-3-3:2013+A1:2019

EN55014-2:2015

LVD:

EN60335-2-23:2003 +A1:2008+A11:2010+A2:2015

EN60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019

EN62233:2008



 GLAM.