28.5*21cm

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
Leggere e Conservare

ALBERO A SPIRALE CON LUCI LED

Codice Articolo / Modello: BE742 / HYTZWIN0TLWAMME120WW

Importato e distribuito da:

RICA TRADE SRL

Lungotevere dei Mellini ,44

Scala Volaterr 129, 00195 (Roma)

Fabbricato in Cina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo descritto nella presente documentazione è conforme alle disposizioni di legge previste in materia di sicurezza al momento della produzione.

DATI DEL PRODUTTORE

Nome ditta	RICA TRADE SRL
Sede Ditta- Via	Lungotevere dei Mellini, 44 Scala Volaterr 129, 00195, Roma (RM)
P.IVA o Codice Fiscale	09781231006
E-mail	info@ricatrade.it
Sito web	www.risparmiacasa.com

MANUTENZIONE

L'utente non può eseguire la manutenzione in modo autonomo. In caso di necessità, rivolgersi ad un tecnico qualificato.
È sempre possibile rivolgersi al punto vendita presentando lo scontrino di acquisto.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.
Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione del dispositivo acquistato. Il manuale è composto da sette sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti.
Questo manuale è destinato all'utente preposto all'uso del dispositivo ed è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita. Nel caso in cui venisse successivamente ceduta a terzi o qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.
Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e con approfondita attenzione particolarmente alle operazioni che si intendono effettuare. Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornita a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma.
Si dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo a cui il manuale si riferisce. Copia conforme di queste manuale è depositata nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso il produttore, il quale non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da se stesso o da un suo mandatario autorizzato. Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il predetto documento che sia il prodotto che la documentazione rispettino le leggi in vigore al momento del controllo.

GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il dispositivo viene impiegato nelle condizioni d'uso previste. Qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia.
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo, o da cattiva od omessa manutenzione.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti condizioni:
La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).

La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e ricontro di codesto assemblaggio.
Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo del termini di garanzia.
Non sono coperti dal garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.
Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui il proprietario originale cede la proprietà del prodotto, oppure sono state apportate modifiche allo stesso.
La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione, come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservanzione delle istruzioni d'uso e manutenzione.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovute alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.
Il prodotto o parte del prodotto difettoso deve essere consegnata a propria spese al produttore per la sostituzione e non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento, scontrino), in caso contrario la parte sostituita verrà addebitata all'acquirente.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Avvertenze

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate il produttore prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo.
In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il dispositivo. Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.
Le norme di sicurezza e le procedure di configurazione, d'uso e di manutenzione indicate nel presente documento devono essere anche un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate.
Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto oppure relative rispetto alle norme della nazione in cui l'apparecchiatura viene utilizzata, le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL DISPOSITIVO, NONCHÉ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.
La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, configurazione, utilizzo e manutenzione del dispositivo contenute nel manuale determinano inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

NORME DI SICUREZZA

Durante il collegamento ed il successivo utilizzo del dispositivo potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corrette e non previste dal manuale. Queste situazioni, del tutto anomale, possono a

volte essere causate da fattori ambientali o da guasti fortuiti non prevedibili dal fabbricante. In caso di necessità, non esitate a contattare il produttore.
Il manuale deve essere custodito da chi ha il compito di gestione, manutenzione ed utilizzo del dispositivo.
In caso di deterioramento o smarrimento potrà essere richiesta dal committente una copia conforme; suggeriamo di tenere una copia di riserva in un luogo in cui non possa essere danneggiata o smarrita.
POICHÉ SAREBBE IMPOSSIBILE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO O NON POSSONO ESSERE ESEGUITE, SI RITIENE CHE TUTTE LE OPERAZIONI JDIVERSE DAL NORMALE USO CHE NON SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NEL MANUALE FORNITO CON IL DISPOSITIVO, SONO DA CONSIDERARSI NON FATTIBILI.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

L'apparecchio è un albero luminoso formato da un tubo con luci LED. È provvista di una stella luminosa all'estremità. Con base di supporto.

LISTA DELLE COMPONENTI:

1. Stella luminosa
2. Struttura principale e luci led
3. Presa

DATI TECNICI

Altezza: 5.5m
Peso: 5.2kg
Lunghezza cavo: 5.50m (8m tutt + 1.5m cavo)
Tipo di luce: Luce fissa
Alimentazione: AC220-240V ~ 50/60Hz
Potenza: 56W
Classe di sicurezza/protezione: Classe II – IP44

I DATI SONO RELATIVI AL DISPOSITIVO IN CONFIGURAZIONE STANDARD. I DATI TECNICI RIPORTATI SONO INDICATIVI. LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARLI OPPORTUNAMENTE SENZA PREAVVISO

TARGHE DI IDENTIFICAZIONE

Il dispositivo è dotato di una targhetta di identificazione su cui sono riportati i suoi estremi identificativi e i principali dati tecnici.

USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO

Uso previsto

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambito domestico in ambienti interni ed esterni, al riparo da intemperie, l'uso professionale è escluso in ogni caso.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO. QUALSIASI USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO COMPORTA INOLTRE IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

Uso non previsto

Tutto ciò che non è fattibile, nonché l'inosservanza parziale o totale delle procedure descritte nel manuali, può essere causa non solo di malfunzionamento del dispositivo, ma può determinarne la perdita.
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.

È inoltre assolutamente vietato:

L'utilizzo del dispositivo con linee di alimentazione non pertinenti.
Modificare le componenti del dispositivo.
Configurare il dispositivo con procedure diverse da quelle descritte nel documento.
Utilizzare il dispositivo con componenti assemblate solo parzialmente, o in condizione precarie di sicurezza.
Il malfunzio di qualsiasi cavità dopo la messa fuori servizio del dispositivo solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità in merito alla sicurezza.
Il dispositivo deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza, sotto il controllo oggle di un adulto responsabile, avendo cura di proteggere i minori e i bambini dall'utilizzo improprio dello stesso. Un utilizzo continuativo dei prodotti elettrici potrebbe causare contrattività e incendi, si raccomanda di utilizzare i dispositivi elettrici per sessioni di tempo brevi.

Rischi Residui

In fase di progettazione il produttore ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sul dispositivo in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi residenziali per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel seguente manuale sono state entitizzate le indicazioni su come evitarli. È importante perciò che qualsiasi utente che debba collegare, utilizzare e mantenere il dispositivo, abbia preventivamente letto il manuale.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO A SEGUITO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica all'apparecchiatura. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.
Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del dispositivo. Controllare periodicamente lo stato dell'etichetta installata sul prodotto e riprodurla in caso risulti danneggiata.
Nel caso la struttura esterna del dispositivo presenti segni o fenditi taglienti o segnte di un urto accidentale, non utilizzare in tutto pericolose, è necessaria contattare il produttore e seguire le eventuali indicazioni.
È severamente vietato utilizzare il dispositivo se presenta parti interne accessibili poiché sprovviste di elementi della struttura esterna. Vi è un elevato pericolo di ferirsi. L'ACCESSO ALLE PARTI CHIUSE, PROTETTE O INTERNE DEL DISPOSITIVO DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE, SOLTANTO DA PERSONALE AUTORIZZATO DAL PRODUTTORE.
Non è consentito utilizzare questo apparecchio in modo irragionevole, insensato e pericoloso. Non è consentito apportare modifiche strutturali o funzionali all'apparecchio. Non è consentita la sostituzione di parti originali. In caso di malfunzionamento è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e consultare un tecnico qualificato. L' utente non può riparare l'apparecchio in modo autonomo.
Non è consentito utilizzare questa apparecchio con adattatori, multi-prese, prolunghe, ramificatori, timer, prese volanti o prese difettose. Non fissare la spina all'alimentazione utilizzando dei nastro adesivo.

Non è consentito l'utilizzo di nastro isolante per riparazioni al cavo elettrico, alla spina o alla presa della corrente.
Non installare nella immediate vicinanze di prese di corrente.
In caso di necessità, consultare un tecnica qualificato. Non è consentito collegare elettricamente questo dispositivo ad un altro elettrodomestico, ad un generatore di corrente, o ad un temporizzatore ad accendimari automatici.
Importante:

- Non bagnare con acqua o altri liquidi le connessioni elettriche interne al dispositivo.
- È necessario effettuare le manutenzioni descritte nel manuale.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'OPERATORE:

Nelle operazioni di impiego in funzione esterna sono presenti alcuni pericoli ambientalmente.
In particolare:

- se si interviene su parti elettriche, assicurarsi che questo non siano sotto tensione;
- non toccare componenti elettrici con le mani o i piedi nudi o/o bagnati.

Ciò in fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicuro l'impiego del dispositivo in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Conoscendole, non tutti i possibili rischi per gli operatori e per l'ambiente sono stati eliminati, sia per motivi di ordine tecnologico (affidabilità del dispositivo) che gestionale (difficoltà eccessive di eliminazione), di conseguenza sono segnalati i rischi molto presenti, ma folgorazione, scosse elettriche e situazioni analoghe che possono essere di elevato pericolo per l'utente.

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

Il dispositivo viene fornito all'interno di una scatola completa di imballaggi in plastica per preservarne le caratteristiche durante la fasi di stoccaggio e trasporto. Maneggiate con cura per evitarne il danneggiamento.
Le componenti dell'imballaggio non devono essere messa a disposizione dei bambini. PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. In nessun caso è consentito portare in gari dell'imballaggio alla bocca.

MOVIMENTAZIONE

Al ricevimento, controllare l'integrità del dispositivo e delle sue parti. Nel caso in cui si riscontrino danni, mancanze, deformazioni o tracce di urti dovuti al trasporto, darne comunicazione alla ditta produttrice prima di procedere alle operazioni successive.

Zone di utilizzo

È bene tenere presente alcuni aspetti prima di procedere con la movimentazione del prodotto e prima di posizionarlo per l'utilizzo, in particolare è necessario verificare alcuni fattori:

- Il dispositivo è progettato per essere esposto alla pioggia in modo che non possa essere investito da acqua, getti di vapore o da liquidi corrosivi.
- La temperatura dell'ambiente deve rientrare fra i valori di +5°C e +30°C.
- La temperatura dell'ambiente di stoccaggio fra i valori di -10°C e +40°C.
- Cercilare ci umidità compresa tra le 0% e 80% senza condensa.
- Superfici orizzontale in grado di supportare il peso.

L'apparecchio è indicato per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni. Questo apparecchio è impermeabile agli spruzzi, ma è preferibile mantenerlo asciutto e al riparo dalla intemperie. Rischio di folgorazione e incendio. Non bagnare. Non immergere in acqua. In caso di caduta accidentale in acqua, non toccare di

正面

raccoglierne l'apparecchio.
Non esporre alle fiamme vive e alle fonti di calore diretto. Non utilizzare in luoghi con presenza di gas e esplosivi. Durante l'utilizzo, i bambini devono essere tenuti costantemente sotto controllo di un adulto responsabile.
È obbligatorio spegnere l'apparecchio quando non vi è presenti. Scollegare la spina dall'alimentazione elettrica dopo l'uso.

Movimentazione manuale

Il dispositivo può essere movimentato manualmente afferrandolo con entrambe le mani dalla base. Porre attenzione a non urtarlo contro altri oggetti che potrebbero danneggiarlo. Movimentarlo con cura. Prima di movimentarlo è necessario che sia stato spento e scollegato dall'alimentazione elettrica.
Per scollegarlo dall'alimentazione elettrica non tirare il cavo, ma afferrare saldamente la spina.

CONFIGURAZIONE

Avvertenza

Il dispositivo è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche, quando configurato e regole d'arte.
Se la configurazione, l'utilizzo o/o la manutenzione del dispositivo non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomale durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un collegamento, un utilizzo ed una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.
Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione e metterlo in funzione, rimuovere completamente eventuali protezioni da polvere o umidità o qualsiasi materiale d'imballaggio. Non collegare il dispositivo alla presa elettrica se sicura imballata.

Verifiche preliminari

Controllo di eventuali danni
Verificare che le varie parti del sistema non presentino danni fissi dovuti ad urti, strappi ed abrasioni.
In particolare:

- che non vi siano segni o ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il trasporto;
- che il cavo di alimentazione, la spina e tutte le componenti siano integre

Procedura di segnalazione danni

Nel caso di riscontrino dei danni, interrompere la procedura di configurazione e segnalare la natura dei danni riscontrati al produttore.

ATTENZIONE!

VERIFICARE CHE LA RETE ELETTRICA CUI VIENE COLLEGATO IL SISTEMA RISPETTI I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA INDICATI NELLA TARGHETTA DEL COSTRUTTORE E CHE L'IMPIANTO SIA PROVVISTO DI MESSA A TERRA.
I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI VENIRE A CONTATTO CON ACQUA. NON DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO DA SUBIRE DANNEGGIAMENTI. SE I CAVI ELETTRICI VENGONO DANNEGGIATI RISOLVERE INTERROMPERE L'USO DEL DISPOSITIVO. I CAVI NON DEVONO RISULTARE DI INTRACCIO PER PERSONE ED ANIMALI. I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI ESSERE POSSIATI SUL PAVIMENTO MA ESSERE SOSPESI O CONTENUTI IN CANALINE O CANALINE.
I CAVI DI CONNESSIONI NON DEVONO ESSERE INTERRATI, MURATI O NASCOSTI DIETRO TENDAGGI O SOTTO TAPPETI. DEVONO RIMANERE OPEZIONABILI PER TUTTO IL TEMPO DI UTILIZZO.

QUANDO IL DISPOSITIVO È SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA, IL CAVO NON DEVE ESSERE ACCESSIBILE, POTREBBE ESSERE INVOLONTARIAMENTE TRATTO CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO PER LE PERSONE O LE COSE.
QUANDO È IN FUNZIONE, IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE POSIZIONATO AD UNA DISTANZA DI SICUREZZA DA TUTTI GLI OGGETTI INFIAMMABILI.
AL TERMINE DELL'UTILIZZO È NECESSARIO SPEGNERE IL DISPOSITIVO E SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA. NON LASCIARE MAI IL DISPOSITIVO COLLEGATO INUTILMENTE O ACCESO SENZA SORVEGLIANZA.

- Non collegare la decorazione luminosa quando è ancora nel suo imballo.
- Non lasciare accesa la decorazione luminosa se ancora arrotolata o in qualsiasi altra condizione no limiti l'emissione di calore. Il surriscaldamento di cavi e componenti può dare essere causa degli cavi ustioni, incendi e/o il pericolo di scosse elettriche. Non è consentito un utilizzo improprio della decorazione luminosa o catena prima di averla distesa.
- Evitare il deterioramento dei materiali isolanti e ventilare lo stato prima dell'uso. Nel caso in cui vi verificassero malfunzionamenti, situazioni anomale, scintille, fumi, cattiva odore, e altri problemi, spegnerla e smettila secondo le normative vigenti. In nessun caso di rottura o malfunzionamento questa catena luminosa non può essere riparata in nessuna delle sue componenti.
- Attenzione: Non fornisce una protezione completa per i bambini e gli infermi. Sorvegliare i bambini durante l'uso. Non permettere l'uso autonomo da parte di bambini e infermi.
- Attenzione: L'ALBERO LUMINOSO NON È UN GIOCATTOLO NON è un giocattolo. Tenere fuori dalla portata dei bambini e delle persone delle ridotte capacità psico-fisiche. NON lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o persone con ridotte capacità psicofisiche Non permettere ai bambini di giocare in prossimità dell'apparecchio.
- Il cavo esterno di questa decorazione luminosa non può essere sostituita, se il cavo è danneggiato la decorazione luminosa deve essere gettata.
- Non prolungabile. Non usare altri/ori apparati per l'interconnessa.
- Non sfilacciare le lampade led.
- Non usare l'apparecchio ni nessuna delle sue parti, specialmente quando è in funzione: RISCHIO DI INCENDIO.
- Le lampade LED non possono essere sostituite. Le lampade non sono intercambiabili, se le lampade o composesi la catena non è più utilizzabile in quanto restano scoperte parti in tensione pericolose.
- Questo prodotto non è progettato per l'illuminazione di ambienti ma è una decorazione luminosa.
- Dopo l'uso riporre il prodotto nella propria confezione per una migliore conservazione.
- Consultare i dati tecnici e le avvertenze riportate nell'etichetta applicata sul cavo di alimentazione e/o sulla decorazione.
- Non esporre alle intemperie. Non utilizzare con le mani bagnate o umide. Non utilizzare a piedi nudi. Non lasciare l'apparecchio in prossimità di lavabi, lavelli, piscine, vasche, contenitori di acqua o altri recipienti che contengano liquidi. Non bagnare l'apparecchio.
- Non posizionare il dispositivo vicino a termosifoni o stufe o in prossimità di altri apparecchi elettrici.
- Posizionare su una superficie stabile e piana.
- Evitare i colpi e lo cadute accidentali dell'articolo. Posizionarle in un luogo sicuro, dove non sia di intralcio o ostacolo al passaggio. Non coprire con oggetti combustibili.

- Evitare il contatto del dispositivo con superfici incandescenti. Non lasciare il prodotto in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, gas o sorgenze infiammabili. PERICOLO D'INCENDIO.
- L'apparecchio non è destinato all'uso con sistemi di comando a distanza o simili.
- La custola, il sacchetto, i punti metallici, e gli altri elementi dell'imballaggio potrebbero essere pericolosi per la sicurezza dei bambini e dei neonati. Si raccomanda di eliminarli secondo le normative vigenti non appena terminato i controlli sull'integrità del prodotto.
- In caso di cessione a terzi, l'apparecchio deve essere accompagnato dal manuale di istruzioni e dalla confezione originale.

Prima di scollegare la spina dall'alimentazione elettrica afferrare saldamente la spina senza tirare il cavo.

ASSEMBLAGGIO

- Estraete l'albero dalla confezione e verificare che tutte le componenti siano integre.
- Estrarre la base dal cacchetto, posizionare la gamba a croce e inserire le 3 viti a farfalla in dotazione nei fori proposti senza serrare completamente.
- Inserire il tubi che compongono l'asta nel foro della base e stringere bene le viti a farfalla.
- Prendere il tubo a spirale e fissarlo tramite il disco di bloccaggio sull'asta.
- Fissare la stella all'estremità dell'asta
- Inserire la spina alla presa di corrente per avviare il dispositivo
- Per spegnere l'apparecchio sfilarlo la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo ma afferrare saldamente la spina.

USO

Avvertenza

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia non prevista durante la fase di utilizzo del dispositivo, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnerla.
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Contattare immediatamente il produttore.

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia di qualsiasi natura elettromagnetica e non prevista dopo aver alimentato il dispositivo per uso domestico, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnerla.
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Verificare la corretta esecuzione della configurazione.
- In caso non si riscontrino anomalie nella configurazione, ma il problema persista, contattare immediatamente il produttore.

Questo dispositivo non è un giocattolo pertanto non deve mai essere messo a disposizione di bambini.

Non è consentito l'utilizzo del dispositivo durante le ore di riposo. Non è consentito tenere l'apparecchio acceso incessantemente. È raccomandato effettuare delle pause per evitare il surriscaldamento. Non coprire mai il dispositivo, soprattutto quando è acceso. Se sentite di funzionare, presenta malfunzionamenti o rumori insonsueti, scollegare la spina dalla presa elettrica. Consultare un tecnico qualificato e il produttore.
È fatto divieto assoluto di forzare il meccanismo di funzionamento del prodotto in qualsiasi forma o modo.

MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale.
Qualsiasi tipo di intervento fisico deve sempre essere effettuato con il dispositivo scollegato dalla rete di alimentazione. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale.
SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO DALL'ALIMENTAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE OPERAZIONE DI PULIZIA O MANUTENZIONE.
Per qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere rispettate le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte.

Manutenzioni periodiche

Periodicamente è necessario pulire il dispositivo da un eventuale accumulo di polvere o altro sporcizia che possono essere formati sulle superfici sulla sua superficie esterna. È possibile utilizzare anche un panno umido e morbido. Non utilizzare spugne abrasive e solventi chimici. Durante la pulizia evitare che l'acqua tocchi parti elettriche interne.
Al termine della pulizia, prima di mettere in funzione nuovamente il prodotto, ripristinare il dispositivo assemblandolo come da indicazioni presenti in questo manuale.

Manutenzioni straordinarie

Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, incidenti non prevedibili o un uso inappropriato del dispositivo.
Le situazioni che di volta in volta si possono creare sono del tutto imprevedibili e pertanto non è possibile descrivere appropriate procedure di intervento.
In caso di necessità consultate il produttore per ricevere le istruzioni adeguate alla situazione.
Tutti gli interventi, meccanici o elettrici, ordinari o straordinari, devono comunque essere effettuati da personale specializzato e qualificato.

STOCCAGGIO

Durante i periodi di non utilizzo, il dispositivo deve essere stoccato in un luogo asciutto e pulito, possibilmente nell'imballo originale.

MESSA FUORI SERVIZIO

Disattivazione del dispositivo
Il dispositivo è progettato e costruito secondo criteri di robustezza, durata e flessibilità che consentono di utilizzarlo per un periodo relativamente lungo. Tale periodo può variare in base alle condizioni e alla frequenza di utilizzo.
Questo dispositivo è classificato come A.E.E. (apparecchiature elettriche ed elettroniche), una volta raggiunta la fine della sua vita tecnica e operativa deve essere messa fuori servizio in condizioni di non poter essere più utilizzato per gli scopi per cui a suo tempo era stato progettato e costruito, rendendo comunque possibile il riutilizzo delle materie prime che lo costituiscono. Rivolgersi al centro di raccolta di riferimento al fine di trovare istruzioni sulla messa fuori servizio del dispositivo.
Le stesse procedure di disattivazione devono essere osservate in tutti i seguenti casi:

- Messa fuori servizio del dispositivo e stoccaggio in magazzino.
- Definitivo smantellamento e successivo smaltimento.

LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RUTILIZZO DI SINGOLE PARTI DEL DISPOSITIVO PER FUNZIONI O CONFIGURAZIONI DI MONTAGGIO DIFFERENTI DA QUELLE ORIGINALI. LA DITTA PRODUTTRICE RIFIUTA QUALUNQUE RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI DI PARTI DEL DISPOSITIVO RUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN SUO SMALTIMENTO.

SMALTIMENTO

La possibilità di riutilizzare alcune parti del dispositivo è subordinata alla totale responsabilità dell'utilizzatore.

Rottrattenta del prodotto è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto a fine sua componenti non riciclati differenziati, nella specifica nei riflutti di tipo elettrico ed elettronico. Non smaltire come rifiuti urbani misti. Contattare un tecnico specializzato.

LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL DISPOSITIVO NE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATI NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTE DAL RECUPERO DI PARTI DEL DISPOSITIVO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.
Le carte ed il cartone degli imballaggi dell'apparecchio sono riciclabili.
In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune o dispenderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime.
Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.
Per questo apparecchio è stata applicata la normativa relativa al riciclaggio degli imballaggi dei beni di consumo per mezzo del Consorzio Nazionale Imballaggi

反面

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
DECLARATION OF CONFORMITY

1. Nome/Cognome o ditta:
CODICE IDENTIFICATIVO: 9699
PEC/E-MAIL:

2. Nome ed indirizzo dell' importatore :
IMPORTATORE: RICA TRADE SRL - Lungotevere dei Mellini 44, Scala Volaterr 129 - 00195 ROMA (RM)
EMPREUM:

3. Oggetto della dichiarazione:
DESCRIZIONE PRODOTTO: ALBERO A SPIRALE CON LUCI LED
PRODUCT NOTTES: CHRISTMAS LED TREE

CODICE IDENTIFICATIVO:
CODE NUMBER / ID TYPE/REF:

4. Il rispetto della dichiarazione di cui al punto 3 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione:
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:
Direttiva 2014/30/UE - Direttiva basso tensione

The object of this declaration is not in conformity with harmonised EU regulation
Direttiva 2014/35/UE - Direttiva basso tensione

5. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate
Harmonised EU regulation:
EMC: EN 55014-1:2017+A11 EN 55014-2:2015
EN 61547:2009
EN 55015:2013+A1
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 62493:2015+A11:2020
EMF: EN 62233:2008
EN 50366:2003+A1:2006+A2:2015
EN 50364:2010
EN 50371:2002

侧面