28.5*21cm

正面

反面

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

Leggere e Conservare

ALBERO A SPIRALE CON LUCI LED

Codice Articolo / Modello: 96750 / HYTKZWLLBMAG1M38RW

Importato e distribuito da:

RICA TRADE SRL

Langosteone dei Mellini ,44

Scala Volvelier 2/B, 80100 (Roma)

Fabbricato in Cina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo descritto nella presente documentazione è conforme alle disposizioni di legge previste in materia di sicurezza al momento della produzione.

DATI DEL PRODUTTORE

Nome ditta	**RICA TRADE SRL**
Sede ditta/ Via	Langosteone dei Mellini, 44 Scala Volvelier (2/B, 80100, Roma (RM)
P.IVA e Codice Fiscale	09785291006
E-mail	info@riccastrade.it
Sito web	www.risparmiocasa.com

MANUTENZIONE

L'utente non può eseguire la manutenzione in modo autonomo. In caso di necessità, rivolgersi ad un centro assistenza qualificato.

È sempre possibile rivolgersi al punto vendita presentando lo scontrino di acquisto.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

AL RICEVIMENTO DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI ESEGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione del dispositivo acquistato. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali tratta una serie di argomenti.

Questo manuale è destinato all'utente preposto all'uso del dispositivo ed è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi o qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.

Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e poi approfondito l'argomento relativo alle operazioni che si intendono effettuare. Questo manuale contiene informazioni di carattere generale e specifiche per ogni singola operazione. Per ogni dubbio o problema, prima di contattare il fabbricante per le informazioni contenute in questo manuale sono congiuntamente con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo a cui il manuale si riferisce. Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso il produttore, il quale non risponderà alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata e distribuita da se stesso e da un suo mandatario autorizzato. Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previste dalla legge. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto accertarsi che sia il produttore che la documentazione rispettino le leggi in vigore al momento del controllo.

GARANZIA

Le norme di garanzia hanno valore soltanto se il dispositivo viene impiegato nelle condizioni d'uso previste.

Qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da ditta non autorizzata determina il decadimento della garanzia.

La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo, o da cattivo od erroneo manutenzione.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti condizioni:

La garanzia è è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).

La Ditta predisttrice si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione le parti mal funzionanti o di cruda fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattivo assemblaggio.

Sono esclusi dalla garanzia i danni del cartopallone in seguito di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo del torrent di garanzia.

Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del produttore.

Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui il proprietario originale cede la proprietà del prodotto, oppure sono state apportate modifiche allo stesso.

La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione, come ad esempio l'utilizzo del prodotto dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'assemblo non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso e manutenzione.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.

Il prodotto a parte del prodotto difettoso dove essere consegnato a proprie spese al produttore per la riparazione. Non sono coperti dalla garanzia i danni causati da eventi avversi (furtuno, ogni è avvenuto pagamento, sovraccarico in caso contrario questo decade anche ogni obbligo all'acquirente.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Avvertenze

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultare il produttore prima di eseguire qualsiasi attenzione operazione sul dispositivo.

In questo capitolo sono descritte le norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione sul dispositivo. Ogni capitolo successivo può contenere ulteriori avvertenze di sicurezza da osservare durante le singole operazioni rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.

La norma di sicurezza o le procedure di configurazione, d'uso e di manutenzione indicate nel presente documento possono essere anche un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate.

Nazioni diverse possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi in cui le norme della documentazione fossero in conflitto sopure relative rispetto alle norme della nazione in cui l'apparecchiatura viene utilizzata, le norme della nazione saranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL DISPOSITIVO, NONCHÉ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.

Qualsiasi modifica alle norme d'uso e delle modalità d'intervento, configurazione, utilizzo e manutenzione del dispositivo contenute nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

NORME DI SICUREZZA

Durante il collegamento ed il successivo utilizzo del dispositivo potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corrette e non previste dal manuale. Queste situazioni, del tutto anomale, possono a

volte essere causate da fattori ambientali o da guasti fortuiti non prevedibili dal fabbricante. In caso di necessità, non esitate a contattare il produttore.

Il manuale deve essere custodito da chi ha il compito di gestione, manutenzione ed utilizzo del dispositivo.

In caso di deterioramento o smarrimento potrà essere richiesta dal committente una copia conforme; suggeriamo di tenere una copia di scorsa in un luogo in cui non possa essere danneggiata o smarrita.

POICHÉ SAREBBE IMPOSSIBILE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO O NON POSSONO ESSERE ESEGUITE, SI INTENDA CHE TUTTE LE OPERAZIONI DIVERSE DAL NORMALE USO CHE NON SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NEL MANUALE FORNITO CON IL DISPOSITIVO, SONO DA CONSIDERARSI NON CAPITARE.

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

L'apparecchio è un albero luminoso formata da un tubo con luci LED. È provvisto di una stella luminosa all'extremità. Con base di sostegno.

LISTA DELLE COMPONENTI:

1. Stella luminosa
2. Struttura principale e luci led
3. Presa

DATI TECNICI

Altezza: 1.8m
Peso: 1,2kg
Lunghezza cavo: 3.53m (3,2m luci + 1.5m cavo)
216 Luci LED / luce Rosa
Alimentazione: AC220-240V ~ 50/60Hz
Potenza: 13.8W
Classe di isolamento/protezione: Classe II – IP44

I DATI SONO RELATIVI AL DISPOSITIVO IN CONFIGURAZIONE STANDARD. I DATI TECNICI RIPORTATI SONO INDICATIVI. LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARLI OPPORTUNAMENTE SENZA PREAVVISO.

TARGHE DI IDENTIFICAZIONE

Il dispositivo è dotato di una targhetta di identificazione su cui sono riportati i suoi estremi identificativi e i principali dati tecnici.

USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO

Uso previsto

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambito domestico in ambienti interni ed esterni, al riparo da agenti atmosferici, non riscaldato e asciutto in ogni caso.

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO. QUALSIASI USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO COMPORTA INOLTRE IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

Uso non previsto

Tutto ciò che non è fattibile, nonché l'inconsensuta possibile o totale delle procedure descritte nei manuali, può essere causa non solo di malfunzionamento del dispositivo, ma può determinarne la perdita.

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.

È inoltre assolutamente vietato:

L'utilizzo del dispositivo con linee di alimentazione non pertinenti.

Modificare le componenti del dispositivo.

Configurare il dispositivo per procedure diverse da quelle descritte nel documento.

Utilizzare il dispositivo con componenti assemblate solo parzialmente, o in condizioni precarie di sicurezza.

Il riutilizzo di qualsiasi unità dopo la messa fuori servizio del dispositivo odiera la ditta produttrice da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dell'unità.

Il dispositivo deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza, sotto il controllo vigile di un adulto responsabile, avendo cura di proteggere i minori e i bambini dall'utilizzo improprio dello stesso. Un utilizzo continuativo dei prodotti elettrici potrebbe essere controindicato e incendi, si raccomanda di utilizzare i dispositivi elettrici per sessioni di tempo brevi.

Rischi Residui

In fase di progettazione il produttore ha effettuato un'analisi dei rischi apparsibvolta sul dispositivo in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi inclinimabili per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi eliminati singolarmente e nel seguente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. È importante perciò che qualsiasi utente che debba collegare, utilizzare e mantenere il dispositivo, abbia preventivamente letto il manuale.

LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO A SEGUITO DI INOSSERVANZA DA PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica all'apparecchiatura. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.

Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del dispositivo. Consultare periodicamente lo stato dell'etichetta installata sul prodotto e ripristinarla in caso risulti illeggibile.

Nel caso la struttura esterna del dispositivo presenti spigoli o bordi taglienti a seguito di un urto accidentale, sul da rivolgerla periodicae, è necessario contattare il produttore e seguire le eventuali indicazioni.

È severamente vietato utilizzare il dispositivo se presenta parti interne accessibili poiché sprovviste di elementi della struttura esterna. Vi è un elevato pericolo di lesioni. L'ACCESSO ALLE PARTI CHIUSE, PROTETTE O INTERNE DEL DISPOSITIVO DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIE, SUCCESSIVO DA PERSONALE AUTORIZZATO DAL PRODUTTORE.

Non è consentito utilizzare questo apparecchio in modo irragionevole, inamesto e pericoloso. Non è consentito apportare modifiche strutturali o funzionali all'apparecchio. Non è consentita la sostituzione di parti originali. In caso di malfunzionamento è necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e consultare un tecnico qualificato. L'utente non può riparare l'apparecchio in modo autonomo.

Non è consentito utilizzare questo apparecchio con adattatori, multi-prese, prolunghe, temporizzatori, timer, prese volanti o prese difettose. Non fissare la spina all'alimentazione utilizzando del nastro adesivo. Non è consentita l'utilizzo di nastro isolante per riparazioni al cavo elettrico, alla spina o alla presa della stessa.

Non installare nelle immediate vicinanze di prese di corrente.

In caso di necessità, consultare un tecnico qualificato. Non è consentito collegare elettricamente questo dispositivo ad un altro elettrodomestico, né è consentito il collegamento ad accenditori automatici.

Importante:

- Non bagnare con acqua o altri liquidi le connessioni elettriche interne al dispositivo.
- È necessario effettuare la manutenzione periodica del manuale.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'OPERATORE:

Nelle operazioni di messa in funzione attenersi alle norme generali antinfortunistiche.

In particolare:

- se si interviene su parti elettriche, assicurarsi che queste non siano sotto tensione;
- non toccare componenti elettrici con le mani o i piedi mali sciò bagnati.

Già le fase di progettazione sono state adottate soluzioni finalizzate a rendere sicura l'impiego del dispositivo in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Conoscendone, non tutti i possibili rischi per gli operatori e per l'ambiente sono stati eliminati, sia per motivi di ordine tecnologico (affidabilità dei dispositivi) che economico (difficoltà eccessive di eliminazione), di conseguenza sono segnalati i rischi residui presenti, ex. folgorazione, scossa elettrica e situazioni analoghe che possono essere di elevato pericolo per l'utente.

ISTRUZIONI PER IL DISIMBALLAGGIO

Il dispositivo viene fornito all'interno di una scatola completa di imballaggi in plastica per preservarne la caratteristiche durante la fasi di stoccaggio e trasporto. Maneggiare con cura per evitarne il danneggiamento.

Le componenti dell'imballaggio non devono essere messe a disposizione dei bambini PERICOLO DI SOFFOCAMENTO. In nessun caso è consentito portare in parti dell'imballaggio alla bocca.

MOVIMENTAZIONE

Al ricevimento, controllare l'integrità del dispositivo e della sua parti. Nel caso in cui vi riscontrino danni, mancanze, deformazioni o tracce di urti devuti al trasporto, darne immediatamente alla ditta predisttrice prima di procedere alle operazioni successive.

Zone di utilizzo

È bene tenere presente alcuni aspetti primo di procedere con la movimentazione del prodotto e prima di posizionarlo per l'utilizzo, in particolare è necessario verificare alcuni fattori:

- La posizione del prodotto deve essere sulla in modo che non possa essere investito da acqua, getti di vapore o da liquidi corrosivi.
- La temperatura dell'ambiente deve rientrare fra i valori di +5°C e +38°C.
- La temperatura dell'ambiente di stoccaggio fra i valori di -10°C e +40°C.
- Umidità relativa non compresa tra il 5% e 80% senza condensa.
- Superficie orizzontale in grado di sopportarne il peso.

L'apparecchio è indicato per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni. Questo apparecchio è impermeabile agli spruzzi, ma è preferibile mantenerlo asciutto e al riparo dalle intemperie. Rischio di folgorazione e incendio. Non bagnare. Non immergere in acqua. In caso di caduta accidentale in acqua, non tentare di recuperare l'apparecchio.

Non utilizzare il dispositivo vivo o alle fonti di calore diretta. Non utilizzare in locali con presenza di gas o materiali facilmente infiltrici. I bambini devono essere tenuti costantemente sotto controllo di un adulto responsabile.

È obbligatorio spegnere l'apparecchio quando non si è presenti. Scollegare la spina dall'alimentazione elettrica dopo l'uso.

Movimentazione manuale

Il dispositivo può essere movimentato manualmente effettuandolo con entrambe le mani dalla base. Porre attenzione a non urtarlo contro altri oggetti che potrebbero danneggiarlo. Movimentarlo con cura. Prima di movimentarlo è necessario che sia stato spento e scollegato dall'alimentazione elettrica.

Per scollegarlo dall'alimentazione elettrica non tirare il cavo, ma afferrare saldamente la spina.

CONFIGURAZIONE

Avvertenza

Il prodotto è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche, quando configurato a regola d'arte.

Se la configurazione, l'utilizzo e/o la manutenzione del dispositivo non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un collegamento, un utilizzo ed una manutenzione non appropriati fanno decadere i termini di garanzia.

Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione e metterlo in funzione, rimuovere completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d'imballaggio. Non collegare il dispositivo alla presa elettrica se ancora imballato.

Verifiche preliminari

Controllo di eventuali danni

Verificare che le parti del sistema non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od abrasioni.

In particolare:

- che non vi siano segni o ammaccature, indicative di urti avvenuti durante il trasporto;
- che il cavo di alimentazione, la spina e tutte le componenti siano integre

Procedura di segnalazione danni

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompere la procedura di configurazione e segnalare la natura dei danni riscontrati al produttore.

ATTENZIONE!

VERIFICARE CHE LA RETE ELETTRICA CUI VERRÀ COLLEGATO IL SISTEMA RISPETTI I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA VIGENTI SUL TERRITORIO E SIA PRESENTE UN SISTEMA SALVAVITA.

I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI VENIRE A CONTATTO CON ACQUA. NON DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO DA SUBIRE DANNEGGIAMENTI. SE I CAVI ELETTRICI VENGONO DANNEGGIATI BISOGNA INTERROMPERE L'USO DEL DISPOSITIVO. I CAVI NON DEVONO RISULTARE DI INTRALCIO PER PERSONE ED ANIMALI. I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI ESSERE PIEGATI SUL PAVIMENTO MA DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO ORDINATO.

I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO ESSERE INTERRATI, MURATI O INSERITI DIETRO TENDAGGI O SOTTO TAPPETI. DEVONO RIMANERE SEMPRE SPEZIONABILI PER TUTTO IL TEMPO DI UTILIZZO.

QUANDO IL DISPOSITIVO È SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA, IL CAVO NON DEVE ESSERE ACCESSIBILE, POTREBBE ESSERE INVOLONTARIAMENTE TIRATO CREANDO SITUAZIONI DI PERICOLO PER LE PERSONE O LE COSE.

QUANDO È IN FUNZIONE, IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE POSIZIONATO AD UNA DISTANZA DI SICUREZZA DA TUTTI GLI OGGETTI INFIAMMABILI.

AL TERMINE DELL'UTILIZZO È NECESSARIO SPEGNERE IL DISPOSITIVO E SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA. NON LASCIARE MAI IL DISPOSITIVO COLLEGATO INUTILMENTE O ACCESO SENZA SORVEGLIANZA.

- Non collegare la decorazione luminosa quando è ancora nel suo imballo.
- Non lasciare accesa la decorazione luminosa se ancora arrotolata o in qualsiasi altra condizione ne limiti l'areazione e lo smaltimento di calore. Questo apparecchio deve essere spento dopo ogni utilizzo, quando non si è presenti e non deve essere lasciato in funzione per un periodo continuo di questo apparecchio. Spegnere la catena prima di cenare.
- Evitare il deterioramento dei materiali isolanti e controllare lo stato prima dell'uso. Nel caso in cui si verifichassero malfunzionamenti, situazioni anomale, scintille, fumi, cattivo odore, o altri problemi, spegnerla e smaltirla secondo le normative vigenti. In nessun caso di rottura o malfunzionamento questa catena luminosa non può essere riparata in nessuna delle sue componenti.
- Attenzione: Non fornisce una protezione completa per i bambini e gli infermi. Famigliare i bambini durante l'uso. Non permettere l'uso autonomo da parte di bambini o infermi.
- Attenzione: L'ALBERO LUMINOSO NON È UN GIOCATTOLO NON è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini e delle persone dalle ridotte capacità psico-fisiche. NON lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o persone con ridotte capacità psicofisiche. Non permettere ai bambini di giocare in prossimità dell'apparecchio.
- Il cavo esterno di questa decorazione luminosa non può essere sostituito, se il cavo è danneggiato la decorazione luminosa deve essere gettata.
- Non prolungabile. Non usare ulteriori capacisi per l'interelmitenza.
- Non schiacciare le lampade led.
- Non coprire l'apparecchio né rimuova dalle sue parti, specialmente quando è in funzione: RISCHIO DI INCENDIO.
- Le lampade LED non possono essere sostituite. Le lampade non sono intercambiabili, se le lampade si rompono la catena non è più utilizzabile in quanto restano scoperte parti in tensione pericolose.
- Questo prodotto non è progettato per l'illuminazione di ambienti ma è una decorazione luminosa.
- Dopo l'uso riporre il prodotto nella propria confezione per una migliore conservazione.
- Consultare i dati tecnici e le avvertenze riportate nell'etichetta applicata sul cavo di alimentazione o/o sulla decorazione.
- Non esporre alle intemperie. Non utilizzare con le mani bagnate o umide. Non utilizzare a piedi nudi. Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di lavelo, lavelli, piscine, vasche, contenitori di acqua o altri recipienti che contengano liq-uidi. Non bagnare l'apparecchio.
- Non posizionare il dispositivo vicino a termosifoni o stufe o in prossimità di altri apparecchi elettrici.
- Posizionare su una superficie stabile e piana.
- Evitare i colpi e le cadute accidentali dell'articolo. Posizionarla in un luogo sicuro, dove non sia di intralcio o ostacolo al passaggio. Non calpire con oggetti contundenti.
- Al termine dell'utilizzo, spegnere il dispositivo. Non lasciare il prodotto incustodito.
- Non utilizzare il dispositivo quando questo risulta danneggiato, emette cattivo odore o dà problemi. Contattare immediatamente un tecnico specializzato. Il dispositivo non può essere riparato dall'utente finale.
- Evitare il contatto del dispositivo con superfici incandescenti. Non lasciare il prodotto in prossimità di fonti di calore, barbecue, bruciatori, gas o sensazioni infiammabili. PERICOLO D'INCENDIO.
- L'apparecchio non è destinato all'uso con sistemi di comando a distanza o simili.

- La scatola, il sacchetto, i parti metallici, e gli altri elementi dell'imballaggio potrebbero essere pericolosi per la sicurezza dei bambini e dei neonati. Si raccomanda di eliminarli secondo la normative vigenti non appena terminati i controlli sull'integrità del prodotto.
- In caso di cessione a terzi, l'apparecchio deve essere accompagnato dal manuale di istruzioni e della confezione originale.

Prima di scollegare la spina dall'alimentazione elettrica afferrare saldamente la spina senza tirare il cavo.

ASSEMBLAGGIO

- Estrarre l'albero dalla confezione e verificare che tutte le componenti siano integre.
- Estrarre la base dal sacchetto, posizionare le gambe a croce e inserire le 3 viti a farfalla in dotazione nei fori proposti senza serrare completamente.
- Inserire i 3 tubi che compongono l'asta nel foro della base e stringere bene le viti a farfalla.
- Prendere il tubo a spirale e fissarlo tramite il dove di bloccaggio nell'asta.
- Fissare la stessa all'estremità dell'asta
- Inserire la spina alla presa di corrente per sentire il dispositivo
- Per spegnere l'apparecchio scollare la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo ma afferrare saldamente la spina.

USO

Avvertenze

Nel caso si verifichasse una qualsiasi anomalia non prevista durante la fase di utilizzo del dispositivo, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnerla.
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Contattare immediatamente il produttore.

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia di qualsiasi natura elettromagnetica e non prevista dopo aver alimentato il dispositivo per una decinetta, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnerla.
- Scollegarlo dalla rete di alimentazione.
- Verificare la corretta esecuzione della configurazione.
- In caso non si riscontrino anomalie nella configurazione, ma il problema persista, contattare immediatamente il produttore.

Questo dispositivo non è un giocattolo pertanto non deve mai essere messo a disposizione di bambini.

Non è consentito l'utilizzo del dispositivo durante le ore di riposo. Non è consentito tenere l'apparecchio acceso incessantemente. È raccomandato effettuare delle pause per evitare il surriscaldamento. Non caprire mai il dispositivo, soprattutto quando è acceso. Se smette di funzionare, presenta malfunzionamenti o rumori inconsueti, scollegare la spina dalla presa elettrica. Consultare un tecnico qualificato e il produttore.

È fatto divieto assoluto di forzare il meccanismo di funzionamento del prodotto in qualsiasi forma o modo.

MANUTENZIONE

Le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che preventivamente abbia letto il manuale.

RICONOSCIMENTO, IMPLICITO O ESPLICITO, DI IDONEITÀ A SCOPI SPECIFICI DI PARTI DEL DISPOSITIVO RIUTILIZZATE DOPO LA DEFINITIVA DISATTIVAZIONE IN VISTA DI UN SUO SMALTIMENTO.

SMALTIMENTO

Le prodotto è realizzare alcune parti del dispositivo è solecitrarda alla totale responsabilità dell'utilizzatore.

Dell'etichetta del prodotto è stato riportato il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014 che recepisce la direttiva 2012/19/CE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto a fine suo componenti non riflusi differenziati, nello specifico non riflusi di tipo elettrico ed elettronico. Contattare il centro di raccolta rifiuti della Vostra zona per ricevere il supporto tecnico.

LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL DISPOSITIVO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E PER GLI USI E LE MODALITÀ D'USO SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RECUPERO DI PARTI DEL DISPOSITIVO UTILIZZATE DOPO IL SUO SMALTIMENTO.

La carta ed l'carrone degli imballaggi dell'apparecchio sono riciclabili.

In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune a disperderlo nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normativa vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo della materia prima.

Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.

Per questo apparecchio è stata applicata la normativa relative al riciclaggio degli imballaggi che bieni di consumo per mezzo del Consorzio Nazionale Imballaggi.

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'

DECLARATION OF CONFORMITY

1. Identificazione unica del prodotto/ Unique identification of the product:	96750
2. Nome ed indirizzo dell' importatore /	
IMPORTATORE: / IMPORTER:	RICA TRADE SRL - Langosteone dei Mellini 44, Scala Volvelier 2/B - 00192 ROMA (RM)
3. Oggetto della dichiarazione/ Object of the declaration: / DESCRIZIONE: / DESCRIPTION:	ALBERO A SPIRALE CON LUCI LED / CHRISTMAS LED TREE
4. NUMERO IDENTIFICATIVO / ITEM NUMBER / ID NUMBER:	
5. L'oggetto della dichiarazione descritto al punto 3 è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione / The object of the declaration described in point 3 is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation:	
Direttiva 2006/95/CE – Low Voltage Directive 2014/35/UE Direttiva 2014/30/UE – Low Voltage Directive 2014/30/UE Direttiva 2011/65/UE – Low Voltage Directive 2011/65/UE	
Non oggetto del presente documento / Not subject to the above mentioned EU regulation	
6. Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate: / Harmonised EU regulation:	
EMC: EN 55015:2013+A1:2015 EN 61547:2009 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013	LVD: EN 60598-1:2015+A1:2018 EN 60598-2-20:2014/AC:2017