28.5*21cm

MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
Leggere e Conservare
ALBERO DI NATALE A CONO CON LUCI LED

Cedon Artesdo / Modello: 97334 / ZH-DCL-60-336-T-C-M

Importata e distribuita da:

RICA TRADE SRL

Lungotevere dei Mellini, 44

Scala Volader 139, 00193 Roma

Fabbricato in Cina

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Il dispositivo descritto nella presente documentazione è conforme alle disposizioni di legge previste in materia di sicurezza al momento della produzione.

DATI DEL PRODUTTORE

Nome ditta	**RICA TRADE SRL**
Sede della ditta	Lungotevere dei Mellini, 44 Scala Volader 139, 00193, Roma (RM)
P.IVA o Codice Fiscale	15978151006
E-mail	info@ricatrade.it
Sito web	www.risparmiocasa.com

MANUTENZIONE

L'albero non può eseguire la manutenzione in modo autonomo. In caso di necessità, rivolgersi ad un tecnico qualificato.
È sempre possibile rivolgersi al punto vendita presentando lo scontrino di acquisto.

PRESENTAZIONE DEL MANUALE

AL INCIPIENTE DEL DISPOSITIVO, PRIMA DI EOSGUIRE QUALSIASI OPERAZIONE, LEGGETE ATTENTAMENTE IL PRESENTE MANUALE.
Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso e la manutenzione del dispositivo acquistato. Il manuale è composto da varie sezioni, ognuna delle quali offre una serie di argomenti.
Il presente manuale è parte integrante del dispositivo e contiene informazioni relative alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita. Nel caso in cui venisse successivamente ceduto a terzi a qualsiasi titolo (vendita, comodato d'uso, o qualsiasi altra motivazione), il dispositivo deve essere consegnato completo di tutta la documentazione.
Prima di iniziare qualsiasi operazione è necessario avere almeno letto l'intero manuale e per specificarlo ulteriormente, è necessario aver compreso le parti che riguardano la propria mansione. Il dispositivo non può essere proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma. Si dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del dispositivo a cui il manuale si riferisce. Copia conforme di questo manuale è depositata nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso il produttore. Il quale non riconosce alcuna responsabilità per danni a cose o persone derivanti da modifiche al prodotto, non autorizzate o comunque autorizzate. Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, può conservarsi a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Trascorso tale periodo, sarà obbligo a cura di chi gestisce il prodotto assicurarsi che sia il possidente che la documentazione rispettino la legge in ogni caso al momento del controllo.

GARANZIA

Nel caso in cui l'apparecchio fosse soltanto un Il dispositivo viene impiegato nelle condizioni d'uso previste. Qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da altre non autorizzate determina il decadimento della garanzia.
La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo, o da cattiva od omessa manutenzione.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda il dispositivo alle seguenti

condizioni:

La garanzia è valida per un periodo di 12 o 24 mesi a seconda del tipo di acquirente (giuridico o privato).
La Ditta produttrice si assume l'impegno di sostituire o riparare dichiarione le parti risul funzionanti a di avvia fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di difetto assemblaggio.
Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto sia spedizione in caso di resta utilizzo dei termini di garanzia.
Non sono compresi di garanzia i prodotti venduti diversamo di proprietà del produttore.
Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale manutenzione contenute nel manuale. La responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui il proprietario originale cede la proprietà del prodotto, oppure sono state apportate modifiche allo stesso.
La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione, come ad esempio l'utilizzo del prodotto per scopi professionali o per uso intensivo, o da metodi d'esercizio non adeguati rispetto alla manuale esposizione delle istruzioni d'uso e manutenzione.
Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita e nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il prodotto è stato venduto.
Nel caso in parte del prodotto difettoso deve essere consegnato a proprie spese al produttore per la qualsiasi e non sarà sostituito senza la prova di acquisto (fattura, copia di avvenuto pagamento, scontrino). In caso contrario la parte sostituita verrà addebitata all'acquirente.

NORME GENERALI DI SICUREZZA

Avvertenze

Qualora parte della documentazione fosse anche parzialmente mancante od illeggibile, consultate il produttore prima di eseguire qualsiasi ulteriore operazione sul dispositivo.
Il dispositivo è stato progettato e costruito in norme generali di sicurezza da osservare durante qualsiasi operazione eseguita con il dispositivo. Le procedure d'intervento, descritte nei capitoli successivi, devono essere eseguite rispettando sia le modalità di esecuzione indicate, sia le norme di sicurezza generali di questo capitolo.
Le norme di sicurezza e le procedure di configurazione, d'uso e di manutenzione indicate nel presente documento possono essere anche un complemento alle norme generali di sicurezza sul lavoro che devono essere rispettate.
Nessun diverso possono avere diverse normative relative alla sicurezza. Si precisa pertanto che in tutti i casi e sia le norme della documentazione fosse in conflitto oppure ridotte rispetto alle norme di legge, si deve fare riferimento alle norme di legge vigenti. Le norme della nazione avranno comunque valore prioritario su quelle della documentazione.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO INAPPROPRIATO DEL DISPOSITIVO, NONCHÉ DALL'INOSSERVANZA ANCHE PARZIALE DELLE NORME DI SICUREZZA E PROCEDURE DI INTERVENTO DESCRITTE NELLA DOCUMENTAZIONE.
La non osservanza delle norme d'uso e delle modalità d'intervento, configurazione, utilizzo e manutenzione del dispositivo contenute nel manuale determina inoltre l'annullamento dei termini di garanzia.

NORME DI SICUREZZA

Illustrate il collegamento ed il successivo utilizzo del dispositivo potrebbero verificarsi situazioni di funzionamento non corrette e non previste dai manuali. Queste situazioni, del tutto anomale, possono essere causate da errori umani, da errori nei dati di ingresso, da errori tecnici non prevedibili dal fabbricante, in caso di necessità, non esclusa a cortesiano il produttore.
Il manuale deve essere custodito da chi ha il compito di gestione, manutenzione ed utilizzo del dispositivo.
In caso di deterioramento o smarrimento potrà essere richiesta dal cameriterie una copia conforme suggerisce di tenere una copia di sicurezza in un luogo in cui non possa essere danneggiata o smarrita.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE DESCRIVERE TUTTE LE OPERAZIONI CHE NON DEVONO O NON POSSONO ESSERE EOSEGUITE, DESCRIVERE CHE TUTTE LE OPERAZIONI DIVERSE DAL NORMALE USO CVE NON SONO ESPLICITAMENTE DESCRITTE NEL MANUALE FORNITO CON IL DISPOSITIVO, SONO DA CONSIDERARSI NON LECITE(1).

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO:

L'apparecchio è un albero luminoso formato 18 strighe con luci LED. È provvisto di una stella luminosa all'estremità. Con base di appoggio.

LISTA DELLE COMPONENTI:

1. Stella luminosa
2. Strighe
3. Cono centrale (3 cono)
4. Gancci
5. Base

DATI TECNICI

Altezza: 1.5m
144 ventisei LED
Con controller 8 giochi di luce
Alimentazione con trasformatore (modello: MUS-DSTLVI-KWSCOC-IP44) ACCEE 240V ~ 50/60Hz
Potenza: 3.6W
Classe di sicurezza altre: Classe III
Classe di sicurezza trasformatore: Classe II
Classe di protezione: IP44

I DATI SONO RELATIVI AL DISPOSITIVO IN CONFIGURAZIONE STANDARD. I DATI TECNICI RIPORTATI SONO INDICATIVI. LA DITTA PRODUTTRICE SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARLI OPPORTUNAMENTE SENZA PREAVVISO.

TARGHE DI IDENTIFICAZIONE

Il dispositivo è dotato di una targhetta di identificazione su cui sono riportati i suoi estremi identificativi e i principali dati tecnici.

USO PREVISTO E USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO

Uso previsto

Il dispositivo è destinato ad essere utilizzato in ambito domestico in ambienti interni ed esterni, al riparo da agenti atmosferici e da eventuali fonti di calore.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI ALL'USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO. QUALSIASI USO NON PREVISTO DEL DISPOSITIVO COMPORTA INOLTRE IL DECADIMENTO DEI TERMINI DI GARANZIA.

Uso non previsto

Tutto ciò che non è fattibile, nonché l'inosservanza parziale o totale delle procedure descritte nei manuali, può essere causa non solo di malfunzionamento del dispositivo, ma può determinarne la perdita.
Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo USO PREVISTO.

È inoltre assolutamente vietato:

Collegare dispositivi con fasce di alimentazione non pertinenti.
Modificare le componenti del dispositivo.
Configurare il dispositivo con procedure diverse da quelle descritte nel documento.
Utilizzare il dispositivo con componenti assemblate solo parzialmente, o in condizioni precarie di sicurezza.
Il mancato rispetto di quanto sopra riportato comporta la decadenza della garanzia del dispositivo e la totale assenza responsabilità derivante dall'uso dell'utente.
Il dispositivo deve essere utilizzato in condizioni di sicurezza, salvo il controllo sigle di un adulto responsabile, avendo cura di proteggere i minori e i bambini dall'utilizzo improprio della presa. Un utilizzo continuativo del prodotto elettrici potrebbe causare cortocircuiti e incendi, si raccomanda di utilizzare i dispositivi elettrici per sessioni di tempo breve.

Rischi Residui

In fase di progettazione il produttore ha effettuato un'analisi dei rischi approfondita sul dispositivo in esame. Da tale analisi sono emersi dei rischi residuali per la loro natura. Tali rischi sono stati quindi esaminati singolarmente e nel seguente manuale sono state enfatizzate le indicazioni su come evitarli. Il mancato rispetto di quanto sopra riportato, come ad esempio collegare, utilizzare e mantenere il dispositivo, adottare procedimentazione diversa dal manuale.
LA DITTA PRODUTTRICE NON PUÒ ESSERE RITENUTA IN ALCUN CASO RESPONSABILE DI INCIDENTI O DANNI CONSEGUENTI AD USI NON PREVISTI DEL DISPOSITIVO E RESULTATO DI NEGLIGENZA DA PARTE DI UN UTENTE.

In particolare:

È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica all'apparecchiatura. Qualsiasi danno a persone, animali o cose derivante dall'utilizzo del dispositivo modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta produttrice da ogni responsabilità.

Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del dispositivo. Controllare periodicamente lo stato dell'intera installa sul prodotto e ripristinarlo in caso risulti danneggiata.
Nel caso la struttura esterna del dispositivo presenti spigoli e bordi taglienti o soggetto di un urto accidentale, tali da renderla pericolosa, il mancato controllo e produzione e sagoma eventuali anticipate.
Non modificare il dispositivo. Non rimuovere parti del dispositivo. Non introdurre oggetti o componenti di elementi della struttura esterna. Il d con elementi pericolosi di forme. L'ACCESSO ALLE PARTI CHIUSE, PROTETTE O INTERNE DEL DISPOSITIVO DEVE ESSERE EFFETTUATO SOLTANTO PER OPERAZIONI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, SOLTANTO DA PERSONALE AUTORIZZATO DAL PRODUTTORE.
Non è consentito utilizzare questo apparecchio in modo inaglaunsola, inservato o pericoloso. Non è consentito utilizzare questo apparecchio in modo inaglaunsola, inservato o pericoloso. Non è consentito utilizzare parti originali. In caso di malfunzionamento e necessario interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e consultare un tecnico qualificato. L'utente non può riparare l'apparecchio in modo autonomo.
Non è consentito utilizzare questo apparecchio con adattatori, multi-prese, prolunghe, temporizzatori, timer, presa volanti o prese difettose. Non fissare in spina alla differenziazione utilizzando del nastro adesivo. Non è consentito l'utilizzo di nastro isolante per riparazioni al cavo elettrico, alla presa o alla presa della corrente.
Non installare nelle immediate vicinanze di prese di corrente.
In caso di necessità, consultare un tecnico qualificato. Non è consentito collegare elettricamente questo dispositivo ad un altro elettrodomestico, né è consentito il collegamento ad accendini automatici.
Importante:

- Non bagnare con acqua o altri liquidi le connessioni elettriche interne al dispositivo.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Le manutenzioni devono essere fatte seguendo le istruzioni nel manuale.

OPERAZIONI CHE COMPORTANO RISCHI PER L'OPERATORE:

Nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre presenti accidentali pericoli.
In particolare:

- se si intervieve su parti elettriche, assicurare che quelle non siano sotto tensione;
- non toccare componenti elettrici con le mani o i piedi nudi o bagnati.

Gli in fase di installazione, manutenzione, riparazione, pulizia, ispezione, si rendere sicuro l'impiego del dispositivo in tutte le fasi di utilizzo: trasporto, regolazione, attività e manutenzione. Controllarlo, non tutti i possibili rischi per gli operatori e per l'ambiente sono stati eliminati, da per modesti di ordine (ermetegno (affidabilità del dispositivo) che gestionale (difficoltà eccessive di eliminazione). Di conseguenza sono segnalati i rischi residui presenti, ex. folgorazione, scosse elettriche e situazioni analoghe che possono essere di elevato pericolo per l'utente.

ISTRUZIONI PER LA DISIMBALLAGGIO

Il dispositivo è stato inscatolato in un cartone e dotato completa di imballaggi in plastica per preservare le caratteristiche durante le fasi di discaggio e trasporto. Maneggiare con cura per evitare il danneggiamento.
Le componenti dell'imballaggio non devono essere rimasse a disposizione dei bambini: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO, in nessun caso è consentito portare le parti dell'imballaggio alla bocca.

MOVIMENTAZIONE

Al ricevimento, controllare l'integrità del dispositivo e delle sue parti. Nel caso in cui si riscontrino danni, informare immediatamente il trasporto di vettori dovuti al trasporto, darne comunicazione alla ditta produttrice prima di procedere alle operazioni successive.

Zone di utilizzo

È senza termini prescrive alcuni aspetti prima di procedere con la manimentazione del prodotto e prima di posizionarlo per l'utilizzo, in particolare è necessario verificare alcuni fattori:

- La posizione del prodotto deve essere scelta in modo che non possa essere investito da acqua, getti di vapore e da liquidi corrosivi.
- Il dispositivo deve operare in ambiente deve rientrare tra i valori di +5°C e +30°C.
- La temperatura dell'ambiente di stoccaggio tra i valori di -10°C e +40°C.
- Condizioni di umidità comprese tra le 0% e 90% senza condensa.
- Superficie orizzontale in grado di sopportare il peso.

L'apparecchio è indicato per l'utilizzo in ambienti interni ed esterni. Questo apparecchio è impermeabile agli spruzzi, ed è protetto mantenerlo asciutto e al riparo dalle intemperie. Rischio di folgorazione e incendio. Non bagnare. Non immergere in acqua. In caso di caduta accidentale in acqua, non tentare di recuperarlo. Rischio di folgorazione.
Non oppone alla fiamme vive e alle fonti di calore diretto. Non utilizzare in locali con presenza di gas o esplosivi. Durante l'utilizzo, i bambini devono essere tenuti costantemente sotto controllo di un adulto responsabile.
È obbligatorio spegnere l'apparecchio quando non si è presenti. Scollegare la spina dall'alimentazione elettrica dopo l'uso.

Movimentazione manuale

Il dispositivo può essere movimentato manualmente affermatilo con entrambe le mani dalla base. Porre attenzione a non urtare le componenti fragili. Non sollevare il dispositivo tenendolo per i cavi. Prima di movimentarlo è necessario che sia stata aperta e scollegata dall'alimentazione elettrica.
Per collegarlo dall'alimentazione elettrica non trovo il cavo, ma affermo solamente la spina.

CONFIGURAZIONE

Avvertenza

Il dispositivo è progettato, realizzato e testato per soddisfare tutte le norme specifiche, quando configurato e utilizzato.
Se la configurazione, l'utilizzo e/o la manutenzione del dispositivo non vengono condotti a regola d'arte si possono verificare anomalie durante l'utilizzo, inoltre possono verificarsi problemi di sicurezza. Un collegamento, un utilizzo od una manutenzione non appropriati forno decadere i termini di garanzia.
Prima di collegare il dispositivo all'alimentazione e metterlo in funzione, rimuovere completamente eventuali protezioni da polvere o umidità e qualsiasi materiale d'imballaggio. Non collegare il dispositivo alla presa elettrica se ancora imballato.

Verifiche preliminari

Controllo di eventuali danni:
Controllare che le varie parti del sistema non presentino danni fisici dovuti ad urti, strappi od abrasioni.
Installazione:

- che non vi siano cappi o arrotocacciatos, indicione di urti avvenuti durante il trasporto;
- che il cavo, la spina e tutte le componenti siano integre.

Procedura di segnalazione danni

Nel caso si riscontrino dei danni, interrompere la procedura di configurazione e segnalare la natura dei danni riscontrati al produttore.

ATTENZIONE!

CONFIGURARE CON LA RETE ELETTRICA CLE VIERÀ COLLEGATO IL SISTEMA RISPETTI I REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA VIGENTI SULL'TERRITORIO E DA PREGENTE UN SISTEMA SALVAVITA.
I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI VENIRE A CONTATTO CON ACQUA. NON DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN MODO DA SUBIRE DANNEGGIAMENTI. NE I CAVI ELETTRICI VENGONO DANNEGGIATI DEVONO INTERROMPERE IL DISPOSITIVO. I CAVI NON DEVONO RESULTARE DI INTRALCIO PER PERSONE OD ANIMALI. I CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO MAI ESSERE POGGIATI SULL'PAVIMENTO MA ESSERE FISSATI O CONTENUTI IN ODONE TUBI E CANALINE.
CAVI DI CONNESSIONE NON DEVONO ESSERE INTERNATI, MURATI O INGOSSITI DETRO PARETI O SOTTO TAPPETI. DEVONO RIMANERE ACCESSIBILI PER TUTTO IL TEMPO DI UTILIZZO.
QUANDO IL DISPOSITIVO È SCOLLEGATO DALLA RETE ELETTRICA, IL CAVO NON DEVE ESSERE ACCESSIBILE. POTREBBE ESSERE INAVVERTITAMENTE TIRATO CREANDO SITUAZIONE DI PERICOLO PER LE PERSONE O LE COSE.
QUANDO È IN FUNZIONE, IL DISPOSITIVO DEVE ESSERE POSIZIONATO AD UNA DISTANZA DI SICUREZZA DA TUTTI GLI OGGETTI INFIAMMABILI.
AL TERMINE DELL'UTILIZZO È NECESSARIO SPEGNERE IL DISPOSITIVO E SCOLLEGARLO DALLA RETE ELETTRICA. NON LASCIARE MAI IL DISPOSITIVO COLLEGATO INUTILMENTE O ACCESO SENZA SORVEGLIANZA.

- Non collegare la decorazione luminosa quando è aperta nel suo imballo.
- Non lasciare accesa la decorazione luminosa se ancora arrotolata o in qualsiasi altra condizione ne limiti l'aerazione e le smaltimento di calore. Questo apparecchio deve essere aperto dopo ogni utilizzo, quando non si è presenti in casa o durante la ore di scorso. Non è consentito un utilizzo continuo di questo apparecchio. Spegnere la catena prima di coricarsi.
- Evitare il deterioramento dei materiali isolanti e controllare lo stato prima dell'uso. Nel caso in cui si verificassero malfunzionamenti, situazioni anomale, scintille, fumi, cattivo odore, o altri problemi, spegnerlo e smaltirlo secondo le normative vigenti in nessun caso di rottura o malfunzionamento questa catena luminosa non può essere riparata in nessuna delle sue componenti.
- Attenzione: Non fermiscc una protezione completa per i bambini o gli infermi. Sorveglianz i bambini durante l'uso. Non permettere l'uso autonomo da parte di bambini o infermi.
- Attenzione: NON è un giocattolo, tenere fuori dalla portata dei bambini e delle persone dalle ridotte capacità psico-fisiche. NON lasciare il prodotto incustodito in presenza di bambini o persone con ridotta capacità psico-fisiche. Non permettere ai bambini di giocare con materiali di imballaggio.
- Il cavo esterno di questa decorazione luminosa non può essere sostituito, se il cavo è danneggiato la decorazione luminosa deve essere gettata.
- Non prolungabile. Non sono ulteriori apparati per l'intermittenza.
- Non sciacquare la lampade led.

- Inserire le aste centrali nell'apposito alloggio posto sulla base, facendo attenzione a porre l'asta corrispondente della coll'estremità finale. Assicurare che l'intera struttura sia salda e stabile.
- Inserire le strighe, partendo dal cono più grande, facendo attenzione a porre la stella stringa e assicurarsi all'estremità corrispondente posta sulla base. Fare attenzione a disporre la lineatrfa della stringa. Non creare trovci. Evitare di attorigliare, tendere nuovocovamie o curvare le strighe.
- Inserire la spina alla presa di corrente per avviare il dispositivo. Non avviare il dispositivo se non completamente assemblato.
- Per passare da una stazione all'altra, premere il pulsante posto sull'adattatore.
- Per spegnere l'apparecchio scollare la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo ma afferrare solamente la spina.

USO

Avvertenze

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia non prevista durante la fase di utilizzo del dispositivo, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnere.
- Scollegare dalla rete di alimentazione.
- Contattare immediatamente il produttore.

Nel caso si verificasse una qualsiasi anomalia di qualsiasi natura elettromagnetica e non prevista dopo aver alimentato il dispositivo per uso domestico, si raccomanda di seguire la seguente procedura:

- Spegnere.
- Scollegare dalla rete di alimentazione.
- Verificare la corretta esecuzione della configurazione.
- In caso non si riscontrino anomalie nella configurazione, ma il problema persista, contattare immediatamente il produttore.

Questo dispositivo non è un giocattolo pertanto non deve mai essere messo a disposizione di bambini.

Non è consentito l'utilizzo del dispositivo durante le ore di riposo. Non è consentito tenere l'apparecchio acceso ininterottamente. È raccomandato effettuare delle pause per evitare il surriscaldamento. Non coprire mai il dispositivo, significhato squando lo occoo. Se inserite di funzionare, presenta malfunzionamenti e rumori inconsueti, scollegare la spina dalla presa elettrica. Consultare un tecnico qualificato e il produttore.
È fatto divieto assoluto di forzare il meccanismo di funzionamento del prodotto in qualsiasi forma e modo.

MANUTENZIONE

Le manutenzioni di manutenzione devono essere eseguite da personale che presentissimamente abbia letto il manuale.
Qualsiasi tipo di intervento fisico deve sempre essere effettuato con il dispositivo collegato dalla rete di alimentazione. Nell'eseguire tali interventi, attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate sul presente manuale.
SCOLLEGARE IL DISPOSITIVO DALL'ALIMENTAZIONE PRIMA DI EFFETTUARE QUALUNQUE OPERAZIONE DI MANUTENZIONE.
Per qualsiasi intervento di manutenzione o pulizia, oltre alle indicazioni contenute nel presente manuale, devono essere riportate le norme di sicurezza generali ed eventualmente le norme di sicurezza generali sul lavoro vigenti nel luogo in cui tali operazioni vengono svolte.

Manutenzioni periodiche

Periodicamente è necessario pulire il dispositivo da un eventuale accumulo di polvere e altra sporcizia che possono essere fornisti sulo depositati sulla sua superficie esterna. È possibile utilizzare anche un panno umido. Non utilizzare spugne abrasive o solventi chimici. Durante la pulizia evitare che l'acqua tocchi parti elettriche interne.
Al termine della pulizia, prima di metterlo in funzione nuovamente il prodotto, ripristinare il dispositivo assemblandolo come da indicazioni presenti in questo manuale.

Manutenzioni straordinarie

Le manutenzioni straordinarie sono richieste in caso di guasti o rotture, incidenti non prevedibili e un uso inappropriato del dispositivo.
Le cause che possono dare luogo a tali situazioni sono cause non previste fuori controllo in condizioni di uso.
Tali situazioni possono rendere il dispositivo non sicuro.
Le misure precauzioni di disattivazione devono essere rasemate in tutti i seguenti casi:

- Dopo un uso non previsto o improprio del dispositivo.
- Definitivo smantellamento e cessazione completamento.

LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RICICLAGGIO DI UNOLLI PARTI DEL DISPOSITIVO PER FUNZIONI O CONFIGURAZIONI DI MORFOLOGIA DIFFERENTI DA QUELLE PREVISTE. LA DITTA PRODUTTRICE RIFIUTA QUALUNQUE RESPONSABILITÀ PER DANNI A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RICICLAGGIO DEL DISPOSITIVO MUTILATO DOPO LA DEMOLITA COSTITUZIONE DI ESSA O CON SUO SMALTIMENTO.

SMALTIMENTO

Lo smaltimento di rivolgiacce alcune parti del dispositivo è subordinato alla totale responsabilità dell'utente.
Nell'eventuale del prodotto è stata riportata il simbolo indicato nel D.Lgs. n.49 del 14 Marzo 2014

- Non capirle l'apparecchio nel nessuna delle sue parti, specialmente quando è in funzione: RISCHIO DI INCENDIO.
- Le lampade LED non possono essere sostituite: Le lampade non sono intercambiabili, se le lampade si rompono la catena non è più utilizzabile in quanto restano scaperte parti in tensione pericolose.
- Questo prodotto non è progettato per l'illuminazione di ambienti ma è una decorazione luminosa.
- Dopo l'uso riporre il prodotto nella propria confezione per una migliore conservazione.
- Consultare il dell'esercizio in caso di eventuale riparazione nell'elettrodo applicata sul cavo di alimentazione sullo sulla decorazione.
- Non esporre alle intemperie. Non utilizzare con le mani bagnate o umide. Non utilizzare a piedi nudi. Non utilizzare quando apparecchio in prossimità di lavabi, lavelli, piscine, vasche, contenitori di acqua o altri recipienti che contengono liquidi. Non bagnare l'apparecchio.
- Non posizionare il dispositivo vicino a termosifoni o stufe o in prossimità di altri apparecchi elettrici.
- Posizionare su una superficie stabile e piana.
- Evitare i corpi e le cadute accidentali dell'articolo. Posizionarlo in un luogo sicuro, dove non sia di intralcio e esterno al passaggio. Non colpire con oggetti contundenti.
- Al termine dell'utilizzo, spegnere il dispositivo. Non lasciare il prodotto incustodito.
- Non utilizzare il dispositivo quando quanto riutto danneggiato, emette cattivo odore o dà problemi. Contattare immediatamente un tecnico specializzato. Il dispositivo non può essere riparato dall'utente finale.
- Evitare il contatto del dispositivo con superfici incandescenti. Non lasciare il prodotto in prossimità di fiamé al calore, fiamme libere, gas o sostanze infiammabili. PERICOLO D'INCENDIO.
- L'apparecchio non è destinato all'uso con sistemi di comando a distanza o simili.
- La scatola, il sacchetto, i parti metallici, e gli altri elementi dell'imballaggio potrebbero essere pericolosi per la sicurezza dei bambini e dei neonati. Si raccomanda di eliminarli secondo le normative vigenti non appena terminati i controlli sull'integrità del prodotto.
- In caso di cessione a terzi, l'apparecchio deve essere accompagnato dal manuale di istruzioni e dalla confezione originale.

Prima di scollegare la spina dall'alimentazione elettrica afferrare saldamente la spina senza tirare il cavo.

ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO

- Inserire le aste centrali nell'apposito alloggio posto sulla base.
- Fissare la base del sostegno e posizionarlo su una superficie piana in grado di sopportare il peso del prodotto.
- Distribuire il cavo di alimentazione e le strighe led. Connettere il cavo al trasformatore assicurandosi di avvitare saldamente le due parti.

che recepisce la direttiva 2011/65/UE, il quale indica la necessità di smaltire il prodotto e le sue componenti nei siti differenziati, nelle quantità nel rifiuti di tipo elettrico ed elettronico. Contattare il rivenditore del prodotto per ulteriori informazioni sulla raccolta differenziata.
LA DITTA PRODUTTRICE NON SI ALCUN MODO RESPONSABILE DI DANNI CAUSATI DAL DISPOSITIVO SE NON UTILIZZATO NELLA VERSIONE INTEGRALE E FIRE GLI USI E LE MODALITÀ STUDI SPECIFICATE NEL PRESENTE MANUALE. LA DITTA PRODUTTRICE NON È IN ALCUN MODO RESPONSABILE DI ALCUN DANNO A PERSONE O COSE DERIVANTI DAL RICLAGGIO DI PARTI DEL DISPOSITIVO UTILIZZATE DOPO IL SUO DANNEGGIAMENTO.
La carta ed il cartone degli imballaggi dell'apparecchio sono riciclabili.
In nessun caso gettare l'imballaggio nella spazzatura comune e disperdere nell'ambiente. Gli imballaggi devono essere smaltiti in modo differenziato, separandoli per tipologia come da normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime.
Rivolgersi alla Pulizia Comune e ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni.
Per questo apparecchio è stata applicata la normativa relativa al riciclaggio degli imballaggi dei beni di consumo per mezzo del Consorzio Nazionale Imballaggi.

IP44

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA'
(DIRETTIVA 2006/95/CE - 2004/108/CE)

Il sottoscritto/a Legale LORENZO BRUTTOMESSO	FCA
Nato/a in:	
Prov.	
Il/ Nato/a il/Data di nascita:	
DEPOSITATARIO:	RICA TRADE SRL Lungotevere dei Mellini 44, Scala Volader 139 - 00193 Roma
Il/Legale della dichiarante:	
DICHIARA CHE IL PRODOTTO:	ALBERO DI NATALE A CONO CON LUCI LED CODICE/MODELLO: 97334
COMMERCIALIZZATO:	FCA ITALIA S.p.A. S.U.
FCA ITALIA S.p.A. S.U. DICHIARA:	

Il/ Legale della dichiarante si sua qualità in conformità alla predetta normativa comunitaria dichiarandone	
Prot. n. 2006/95/CE - 2004/108/CE - 2006/42/CE-2011/65/CE/2012/19/CE	
Prot. n. 2006/95/CE - 2004/108/CE - 2006/42/CE-2011/65/CE/2012/19/CE	
The object of this declaration. (name or prod. ID) is supply with Declaration Of Applicable	
CE Directive 2006/95/CE - 2004/108/CE - 2006/42/CE-2011/65/CE/2012/19/CE	
CE Directive 2006/95/CE - 2004/108/CE - 2006/42/CE-2011/65/CE/2012/19/CE	
L'elaborazione dei prodotti viene elaborata attraverso:	
Stabilimento di fornitura	
Nome:	**IPI - INVETTIVE - ALLA CITTA' ARCHIVIO (PAVI)**
Indirizzo:	
Cap: 27010 - 27010 (PAVI)	
Prov. PAVI	
Nazione: ITALIA	
Tel. 0382/ 4....	
Fax: 0382/ 4....	
Mail: info@ipi.it	
Sito: www.ipi.it	